



Konfiguracja NAT na urządzeniach Moxa.

Spis treści

1.	Wstęp	L
2	Quick Setting	3
3	Tryby NAT	5
	1 – 1 NAT	5
	N-1 NAT	5
	Port Forward NAT	7
4	Przykładowe topologie	7
	Topologia 1 – Port Forward z PLC	7
	Topologia 2 – Port Forward z kamerą 12	1
	Topologia 3 – wspólna adresacja dla różnych linii produkcyjnych 14	1
5.	Podsumowanie	5

1. Wstęp

Opis konfiguracyjny jest integralną cześcią wpisu (<u>link</u>) dotyczącego adresacji sieci z wykorzystaniem NAT. Opis będzie przeprowadzony na routerze - EDR-810-VPN-2GSFP, ale jest uniwersalny i konfiguracja na urządzeniach EDR-G903 i EDR-G902 odbywa się w podobny sposób.

EDR-810 jest urządzeniem zaprojektowanym z myślą o sieciach dostępowych. Oznacza to, że jedną z ważniejszych funkcji dla tego modelu jest zapewnienie dostępu lokalnych zasobów (np. sieci lokalnej) m.in. do internetu czy sieci dystrybucyjnej. Stąd router posiada m.in. zaawansowane ustawienia bezpieczeństwa (ograniczenie dostępu) pod nazwą Zapora Ogniowa (ang. firewall). Zapora ogniowa ma na celu m.in. filtrowanie ruchu pomiędzy sieciami połaczonymi do interfejsów WAN i LAN celem zapobiegania przed nieautoryzowanym dostępem. Urządzenie można w łatwy sposób konfigurować z wykorzystaniem przeglądarki web, konsoli szeregowej, bądź protokołu komunikacyjnego telnet

W najprostszy sposób konfigurację routera Moxa można przeprowadzić z wykorzystaniem konsoli webowej. Wystarczy w przeglądarce wpisać adres IP routera.

Komputer i router muszą znajdować się w tej samej podsieci – trzeba ustawić statyczny adres IP i maskę podsieci dla karty sieciowej – na przykład tak jak na rysunku obok.

Właściwości: Protokół internetowy w v	versji 4 (TCP/IPv4)	\times
Ogólne		
Przy odpowiedniej konfiguracji sieci mo: niezbędne ustawienia protokołu IP. W p uzyskać ustawienia protokołu IP od adr	tesz automatycznie uzyskać przeciwnym wypadku musisz ninistratora sieci.	
🔿 Uzyskaj adres IP automatycznie		
Użyj następującego adresu IP:		
Adres IP:	192 . 168 . 127 . 10	
Maska podsieci:	255 . 255 . 255 . 0	
Brama domyślna:		
 Uzyskaj adres serwera DNS autor Użyj następujących adresów serw 	natycznie erów DNS:	
Preferowany serwer DNS:		
Alternatywny serwer DNS:		
Sprawdź przy zakończeniu popra ustawień	wność Zaawansowane.	
	OK Anulu	ij





Domyślny adres IP – 192.168.127.254
Username: admin
Password: moxa (lub brak hasła – w zależności od wersji oprogramowania zainstalowanego na
routerze). Ze względów bezpieczeństwa zaleca się zmianę domyślnego hasła.

Moxa Indust EDR-810-VP	rial Secure Router N-2GSFP
Username :	
Password :	
	Login

Uwaga: W niektórych przeglądarkach (najczęściej Google Chrome), po wpisaniu loginu i hasła nie można się zalogować. Nie zawsze jest to związane z wpisaniem nieprawidłowych danych. Warto najpierw wyczyścić pliki cookies, albo spróbować zalogować się na innej przeglądarce, np. Internet Explorer.

Po poprawnym zalogowaniu powinien ukazać się poniższy panel konfiguracyjny:

Device Name	Firewall/VPN R	outer 01389		Serial NO.	1389	Firmware
LAN MAC LAN IP	00-90-e8-63-71 192.168.127.2	1-91 54		WAN IP	0.0.0.0	ABC-02-USB-
		• Overview				
Home		Tindata				
- Quick Setting Pro	ofiles	Update				
- System		Interface S	tatus <u>More</u>			
- Layer 2 Function	s	Interface	Mode	PPPoE	Status	
- Network		LAN	LAN	N/A	Connect	
- Network Service						
- Routing						
- NAT						
- Firewall		Functions		Current St	atus	
- VPN		DDNS		Disable		
- Certificate Manag	gement	DoS		Disable		
- Security						
- Diagnosis						
- Monitor						5 LAN LAN 6
Logout		Recent 10	Event Log Mo	ore		
		Event			Time	3 LAN LAN 4
Rest viewed with IF	7 above at					LAN LAN 2

Na pionowej, zielonej belce znajdują się podstawowe informacje o routerze – między innymi jego adres IP.





2. Quick Setting

Seria EDR-81-0 wspiera możliwość szybkiej konfiguracji – Quick Setting, która konfiguruje routing między portami w sieci LAN i WAN zdefiniowanymi przez użytkownika.

Krok 1 – zdefiniowanie portów WAN i LAN – wystarczy kliknąć na port, aby zmienić jago status.



Krok 2. Konfiguracja adresu IP i maski podsieci dla portów LAN. Wpisałem domyślne wartości dla routera: IP: 192.168.127.254 255.255.255.0

	Quick Setting				
Home					
- Quick Setting Profiles		Port Typ	e Interface	Service	Confirm
Interface Type Quick Setting		IP Address	102 169 127 254	Inguration	
- System		Subnet Mask	192.100.127.234		
- Layer 2 Functions		Cubilet muck	200.200.200.0		
- Network	USB				
- Network Service					
- Routing	- 30644 CHAVIA - 5				
- NAT					
- Firewall					
- VPN					
- Certificate Management	WAN WAN				
- Security					
- Diagnosis					
- Monitor	LAN LAN 4				
Logout					
	LAN LAN 2				
	EDR-810-2G5FP				
Best viewed with IE 7 above at		Prev Step			Next Ster
resolution 1024 x 768		Trev step			These step





Krok 3: Wybranie serwera DHCP i zaimplementowanie trybu N-1 NAT. Jeżeli nie jest konieczne, zaleca się wyłączenie DHCP.

	Port Type	Interface	Service	Confirm
	Enable DHCP Serv	er at LAN Interface		
	Offered IP Range	From 192.168.127.1	To 192.168.1	127.253
	Enable N-1 NAT for	r LAN Interface to WAN		
	IP Range	From 192.168.127.1	To 192.168.	127.254
• 100M				
5 LAN LAN 6				
3 LAN LAN 4				
LAN LAN				
EDR.R10.2GSEP				
Pr	ev Step			Next Step

Krok 4: Konfiguracja typów portów WAN.









Krok 5: Aktywacja ustawień poprzez kliknięcie przycisku Apply

Zaleca się niekorzystanie z konfigurowania NAT w ten sposób. Z każdym ponownym uruchomieniem Quick Setting – poprzednia konfiguracja zostanie nadpisana.

3. Tryby NAT

Routery Moxa wspierają 3 tryby NAT. Aby otworzyć okno konfiguracji NAT należy z rozwijanej listy polewejstroniekonsoliwebowejwybrać:NAT->NATSetting.Szersze informacje o dostępnych trybach znajdują się w części teoretycznej na naszym blogu.

W tym rozdziale zostaną omówione najważniejsze informacje odnośnie konfiguracji NAT patrząc z perspektywy topologii omówionych w dalszej części wpisu.





1 – 1 NAT

	Network Ac	ldress T	ranslati	ion			
e	Nama						
Quick Setting Profiles	- iname						
ystem	Enable			Outsi	de Interface	WAN	•
ayer 2 Functions	NAT Mode	1-1	•	Globa	al IP		
etwork	VRRP Binding	🔻		Loca	I IP		
etwork Service							
outing							
AT							
NAT Setting							
rewall	Add	Modify	Delete	Move		Apply	
PN							
ertificate Management	NATList						
curity	INAT EIST				Local ID	Local	Clabel
agnosis	Enable Index	Outside I	nterface	Protocol	(Host IP)	Port	GIODAI (Interface
onitor					(Host II)	Tort	Internace

- Name nazwa reguły NAT
- Enable włączenie lub wyłączenie reguły NAT
- NAT Mode wybór typu NAT (1-1, N-1, Port Forward)
- Global IP adres sieci WAN, na który będzie mapowany adres prywatny
- Local IP adres sieci LAN

N-1	NAI

	• Network Address Translation
Home - Quick Setting Profiles - System - Layer 2 Functions - Network - Network Service - Routing - NAT	Name Enable Outside Interface WAN VRRP Bipding VRRP Bipdi
NAT Setting - Firewall - VPN - Certificate Management	Add Modify Delete Move Apply
- Security - Diagnosis - Monitor	NAT List Local Global P Enable Index Outside Interface Protocol Local IP Local Global VRF (Host IP) Port (Interface IP) Port Bindi
Logout	

- Name nazwa reguły NAT
- Enable włączenie lub wyłączenie reguły NAT
- NAT Mode wybór typu NAT (1-1, N-1, Port Forward)
- Global IP adres sieci WAN, na który będzie mapowany adres prywatny
- Local IP zakres adresów prywatnych w sieci LAN





Port Forward NAT

	• Network Address Translation							
lome	Namo							
- Quick Setting Profiles	Nume	_						
- System	Enable		Out	side Interface	WAN	•		
- Layer 2 Functions	NAT Mode	Port Forward V	Glo	oal Port				
- Network	VRRP Binding	▼	Loc	al Port				
- Network Service			Loc	al IP				
- Routing			Pro	ocol	TCP	•		
- NAT								
NAT Setting								
- Firewall	Add	Modify Delete	Move		Apply			
- VPN								
- Certificate Management	NAT List							
- Security				Local IP	Local	Global IP	Global	VRRP
- Diagnosis	Enable index	Outside Interface	Protocol	(Host IP)	Port	(Interface IP)	Port	Binding
- Monitor								
Logout								

- Name nazwa reguły NAT
- Enable włączenie lub wyłączenie reguły NAT
- NAT Mode wybór typu NAT (1-1, N-1, Port Forward)
- Global Port adres portu z sieci WAN
- Local Port adres portu z sieci LAN
- Local IP prywatny adres w sieci LAN
- Protocol protokół przekazywania pakietów (TCP, UDP lub TCP&UDP) w zależności od użytego protokołu na niektórych portach domyślnie skonfigurowane są np. serwery poczty itp.
- 4. Przykładowe topologie

Topologia 1 – Port Forward z PLC



Topologia składa się z:

PC:

- IP: 192.168.128.10
- Maska: 255.255.255.0
- Brama domyślna: 192.168.128.254



EDR-810:



- IP: 192.168.128.254
- Maska: 255.255.255.0

PLC:

- IP: 192.168.127.250
- Maska: 255.255.255.0
- Bramka domyślna: 192.168.127.254

Eth	ESC					
IP	192	168	127	250		
Mask	255	255	255	000		
GW	192	168	127	254	(Maria	
Mac	000 0)0D 022	00F	00F 025 0B0		
TimeOut	3392 m	isec	Set de	efault IP		
Retries:	3		00.0	STOCIN C	Help	
					Panet	
Cancel				Apply		

Wstępna konfiguracja:

- 1. Podłącz PC do portu LAN w routerze (PC musi być w tej samej podsieci z routerem)
- 2. Otwórz konsolę webową wpisując w przeglądarce adres IP routera.
- 3. Przy pomocy Quick Setting skonfiguruj porty np. 7 i 8 jako WAN. (oznaczone kolorem czerwonym)



- 4. Zgodnie z rozdziałem 2 skonfiguruj adres i maskę portów LAN
- Skonfiguruj adres i maskę dla portów WAN Static IP: IP Address: 192.168.128.254 Subnet Mask: 255.255.255.0
- 6. Zapisz ustawienia.
- 7. Po około 80 sekundach router zrestartuje się i będą dostępne nowe ustawienia.
- 8. Stwórz regułę NAT, kliknij Add, a następnie Apply





Dynamic DNS	Networ	k Ad	dress [·]	Transla	tion					
- Routing										
- NAT	Name									
NAT Setting	Enable		•		Out	side Interface	WAN	¥		
- Firewall	NAT Mod	е	Port For	ward 🔻	Glo	bal Port	3080			
- VPN	VRRP Bir	nding	¥		Loc	alPort	30			
- Certificate Management					Loc		102 160 12	7 250		
- Security					LUC		192.100.12	7.230		
User Interface Management					Pro	tocol	TCP	•		
Auth Certificate										
Trusted Access										
RADIUS	Add		Modify	Delete	Move		Apply			
Security Notification										
- Diagnosis	NAT List	t (1/	128)							
- Monitor	Enable	Index	Outside	Interface	Protocol	Local IP	Local	Global IP	Global	VRRP
Logout					TOD	(Host IP)	Port	(Interface IP)	Port	Binding
		1	WAN		TCP	192.168.127.250	80		8080	
Best viewed with IE 7 above at										
resolution 1024 x 768										

Zaimplementowana reguła NAT to Port Forward, która zezwala na zdalny dostęp do PLC. Po zapytaniu adresu WAN 192.168.128.254 i portu 8080, router przekierowuje dostęp do sieci LAN 192.168.127.250 i portu 80, na którym zdefiniowany jest interfejs webowy PLC.

9. Zmień ustawienia w zakładce **Trusted Access**, aby umożliwić dostęp do interfejsu webowego z sieci WAN. Opcja **Enable the accessible IP list** powinna być wyłączona.

	î:	Truste	d Acc	ess			
Home						<i>c</i>	
- Quick Setting Profiles			Enable	the accessible IP	list ("Disable" will allow all IP's	connection)	
- System			Accept	all connection from	n LAN Port		
- Layer 2 Functions	/	Enable	Index	IP Address	Netmask		
- Network			1				
- Network Service			2				
- Routing	/		3			1	
- NAT	/		4			1	
- Firewall			5				
- VPN			6				
- Certificate Management			0				
- Security			(
User Interface Management			8				
Auth Certificate			9				
Trusted Access			10				
RADIUS							
Security Notification		Truste	d Acces	s Log			
- Diagnosis		Log Ena	ble Dis	able • Sev	verity <0> Emergency •	Flash 🔲	
- Monitor							
Logout							

Testy

Komputer PC powinien mieć następujące ustawienia karty sieciowej i powinien być podłączony do portu WAN routera:

- IP: 192.168.128.10
- Maska: 255.255.255.0
- Brama domyślna: 192.168.128.254





W wierszu poleceń przy pomocy protokołu ICMP można sprawdzić status połącznia.

Wpisując polecenie ping 192.168.127.250 i ping 192.168.128.254



Nie można uzyskać połączenia. Sieć LAN jest nieosiągalna z sieci WAN

:\Users\I	omasz Sokoł>ping	g 192.168.12	28.254			
inging 19	2.168.128.254 wi	ith 32 bytes	of data:			
eply from	192.168.128.254	I: bytes=32	time<1ms	TTL=64		
eply from	192.168.128.254	1: bytes=32	time<1ms	TTL=64		
eply from	192.168.128.254	1: bytes=32	time<1ms	TTL=64		
eply from	192.168.128.254	1: bytes=32	time=3ms	TTL=64		
oing stati	stics for 192.10	58.128.254:				
Packet	s: Sent = 4, Red	eived = 4,	Lost = 0	(0% loss),		
pproximat	e round trip tim	nes in milli	-seconds:			
Minimu	m = Oms, Maximum	ı = 3ms, Ave	erage = Om			

Widać, że nie ma dostępu do sieci lokalnej z sieci WAN, ale jest dostęp do interfejsu routera.

Po wpisaniu w przeglądarce: <u>http://192.168.128.254:8080/</u> uzyskamy dostęp do inteferjsu PLC, który zdefiniowany jest na porcie 80.

Unitronics PLC	× +	
	! Niezabezpiecz	zona 192.168.128.254:8080
 <u>Aome</u> PAGES <u>Page 1</u> 	PLC Da	ita
	PLC Type	V700(T20)i
	OS version	004.004.31
	Boot version	002.002.48
	Factory Boot	001.003.22
	BinLib Version	14000010
	Running Mode	Running
	PLC Date	13/12/08
	PLC Time	10:27:05

ul. Niemcewicza 76, 05-075 Warszawa-Wesoła, tel. (+48) 22 773 79 37; elmark@elmark.com.pl; www.elmark.com.pl NIP: 525-20-72-585; KRS: 0000157170, Sąd Rejonowy dla M-St. Warszawy, XIII Wydział Gosp. KRS; Kapitał Zakładowy 500.000 zł





Topologia 2 – Port Forward z kamerą



Topologia przedstawiona na powyższym rysunku jest zbliżona do wcześniejszej topologii. Zamiast PLC po stronie sieci LAN umieszczona jest kamera VPort P16-1MP-M12. Między routerem, a kamerą umieszczony jest tzw. midspan, czyli "zasilacz" PoE do kamery. Więcej informacji na temat PoE można znaleźć na naszym blogo w cyklu wpisów o PoE. Link poniżej:

http://moxa.elmark.com.pl/2017/05/23/poepoe-1-wprowadzenie/

Adresacja

PC:

- IP: 192.168.128.10
- Maska: 255.255.255.0
- Brama domyślna: 192.168.128.254

EDR-810:

- IP: 192.168.128.254
- Maska: 255.255.255.0

VPort P16-1MP-M12:

- IP: 192.168.127.250
- Maska: 255.255.255.0
- Bramka domyślna: 192.168.127.254

Konfiguracja routera w tej topologii nie uleganie zmianie, należy jednak zmienić ustawienia kamery.

Domyślny adres IP kamery to 192.168.127.100. Po wpisaniu adresu do przeglądarki (komputer PC musi znajdować się w tej samej podsieci).

W zakładce Main Menu-> Network-> General należy zmienić ustawienia sieciowe jak na poniższym rysunku.

Elmark Automatyka Sp. z o.o.

ul. Niemcewicza 76, 05-075 Warszawa-Wesoła, tel. (+48) 22 773 79 37; elmark@elmark.com.pl; www.elmark.com.pl NIP: 525-20-72-585; KRS: 0000157170, Sąd Rejonowy dla M-St. Warszawy, XIII Wydział Gosp. KRS; Kapitał Zakładowy 500.000 zł





I Name : VPort P16-1MP-M12-IR-CAM36	Server Name : VPort P16-1MP-M12-IR IP Camera						
ldress : 192.168.127.100	MAC Address : 00:90:E8:4C:05:58	Firm. Version : 1.0					
ome	eneral Network Settin	gs					
Main Menu	Access Method	-					
DverView							
Profiles	ODHCP						
System	\bigcirc DHCP + DHCP option 66/67						
Setwork	 Use fixed IP address 						
- 🔁 General	General Settings						
DDNS	IP address	192.168.127.250					
··· 🗀 UPnP	Subnet mask	255.255.255.0					
ToS	Gateway	192 168 127 254					
Accessible IP		152110011271201					
SNMP	Primary DNS						
Modbus/TCP	Secondary DNS						
	DNS Manual						
	Primary DNS						
Audio	Secondary DNS						
Streaming	DHCP Client ID						
	DHCP Server ID						
Actions	HTTP						
est viewed with IE 9 or above	HTTP port	80					
	HTTPS port	443					
	HTTP mode	HTTP Only 🗸					
	RTSP Streaming						

Testy.

Podobnie jak w poprzednim przypadku sieć LAN nie reaguje na polecenie ping, które wychodzi z sieci WAN. Ze względów bezpieczeństwa opcja ta jest domyślnie wyłączona. Można ją włączyć w ustawieniach routera w zakładce Security \rightarrow User Interface Management

^ :	• User	Interface Management			
Home	Freeh	1-			
- Quick Setting Profiles	Enab	le			
- System	\checkmark	MOXA Utility	Utility Port	4000,4001	
- Layer 2 Functions	\checkmark	Telnet	Telnet Port	23]
- Network	\checkmark	SSH	SSH Port	22]
- Network Service	\checkmark	HTTP	HTTP Port	80]
- Routing	\checkmark	HTTPS	SSL Port	443]
- NAT					1
- Firewall	~	Ping Response(WAN)			
- VPN	Mavin	num Login Users For HTTP+HTTPS		5	(1~10)
- Certificate Management	Muxin			5	
- Security	Maxir	num Login Users For Teinet+SSH		5	(1~5)
User Interface Management	Auto I	Logout Setting (min)		5	(0~1440; 0 for Disable)
Auth Certificate					
Trusted Access					
RADIUS					
Security Notification					
- Diagnosis	A	pply			
- Monitor	_				
Logout					

Po zapisaniu ustawieć sieć lokalna będzie odpowiadała na poleceni ping 192.168.127.250





C:\Users\Tomasz Sokół>ping 192.168.127.250
Pinging 192.168.127.250 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.127.250: bytes=32 time=2ms TTL=63 Reply from 192.168.127.250: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 192.168.127.250: bytes=32 time=1ms TTL=63 Reply from 192.168.127.250: bytes=32 time<1ms TTL=63
Ping statistics for 192.168.127.250: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum - Oms Maximum - Oms Avenage - Oms
C:\Usens\Tomasz Sokół

Po wpisaniu w przeglądarce: <u>http://192.168.128.254:8080/</u> uzyskamy dostęp do inteferjsu kamery, który zdefiniowany jest na porcie 80.



Jeżeli widok kamery jest niedostępny, trzeba zmienić ustawienia kamery na tryb Unicast http i wybrać adres IP z rozwijanego menu. Tak jak na rysunku poniżej.

Model Name : VPort P16-1MP-M12-IR-CAM36	Server Name : VPort P16-1MP-M12-IR IP Camera	a
IP Address : 192.168.127.250	MAC Address : 00:90:E8:4C:05:58	Firm. Version : 1.0
➔ Home	Client Settings	
Best viewed with IE 9 or above with resolution of 1280x1024	Display Profile profile01 V Media Options © Video/Audio OVideo Only OAudio Only Protocol Options O Multicast RTSP O Unicast HTTP V Network Interface 192.168.128.10 V	





Topologia 3 – Wspólna adresacja dla różnych linii produkcyjnych

W rzeczywistych systemach przemysłowych, częstą praktyką jest zastosowanie takiej samej adresacji dla wielu różnych urządzeń. Jest to wygodne rozwizanie, gdy na kilku urządzeniach chcemy wgrać tę samą konfigurację. Poniższa topologia przedstawia tego typu problem. Zdefiniowane są dwie "linie produkcyjne", w każdej z nich umieszczony jest sterownik PLC, a w drugiej kamerka. Urządzenia posiadają taką samą adresację. Z wykorzystaniem routera EDR-810 można oddzielić od siebie linie produkcyjne, a także umożliwić zdalny dostęp do tych urządzeń. Wykorzystując translację adresów IP NAT 1-1 można umożliwić komunikację dwukierunkową. Zazwyczaj, urządzenia, które chcą połączyć się z inną podsiecią muszą mieć skonfigurowaną domyślną bramę. Wykorzystująć NAT 1-1 nie ma takiej konieczności, co jednocześnie **nie wymusza żadnych zmian w konfiguracji posiadanych urządzeń**. Poniższa topologia składa się z urządzeń, które zostały opisane i wykorzystane w poprzednich przykładach. Adresacja sieci WAN, LAN i urządzeń została przedstawiona na schemacie. W poprzednich przykładach zostały przedstawione również sposoby na zmianę adresów interfejsów WAN i LAN.



Przykładowa konfiguracja NAT 1-1 dla kamerki:

Name	192.168.128.121		
Enable	V	Outside Interface	LAN 🗸
NAT Mode	1-1 🗸	Global IP	192.168.127.25
VRRP Binding	🗸	Local IP	192.168.128.121

New/Ins	ert	Move Delete	Modify						
NAT Lis	it (2/3	350)							
Enable	Index	Outside Interface	Protocol	Local IP	Local Port	Giobal IP	Global Port	VRRP Binding	Name
2	1	WAN1		192.168.127.250		192.168.128.120			192.168.127.250
-	2	LAN	-	192.168.128.10		192.168.127.251			192.168.128.121





Z urządzeniem można się połączyć w sieci WAN odpytując jego adres WAN (global IP) czyli 192.168.128.120. Adres prywany kamery – 192.168.127.250 został wirtualnie zmieniony na adres w sieci WAN. Po wpisaniu adresu 192.168.128.120 mamy dostęp do inteferjsu graficznego kamery.



Przykładowa konfiguracja NAT 1-1 dla PLC

Podobnie jak w przypadku kamery, z urządzeniem można się połączyć odpytująć jego adres WAN – 192.168.128.100, na który został zmieniony prywatny adres IP sterownika PLC – 192.168.127.250.

New/Ins	ert	Move Delete	Modify						
NAT Lis	t (2/:	350)							
Enable	Index	Outside Interface	Protocol	Local IP	Local Port	Global IP	Global Port	VRRP Binding	Name
	1	WAN1		192.168.127.250		192.168.128.100			192.168.127.250
~	2	LAN		192.168.128.10		192.168.127.252			192.168.128.101







W zakładce **Diagnosis → Ping** również można sprawdzić, czy komunikacja jest możliwa.

P address/Name	192.168.127.250	×
Ping		
ait for res	sponse	
ackets: Se	ent = 4, Received = 4,	Lost = 0

Jak widać, wszystkie wysłane paczki danych zostały odebrane przez urządzenie.

5. Podsumowanie

Mam nadzieję, że powyższy wpis nieco rozjaśnił idee stosowania i sposoby konfiguracji sieci NAT.

W przypadku pytań lub problemów z konfiguracją, można kontaktować się z naszym działem mailowo: **moxa@elmark.com.pl**